

FEHLERCODE	GRUND	PROBLEM	LÖSUNG
<b>HOT</b>	Übermäßiger Gebrauch	Gestell lässt sich nicht mehr verstellen, auf Display erscheint <b>HOT</b>	Netzkabel vom Strom nehmen und ca. 20 Minuten warten
<b>E02</b>	Höhenunterschied zwischen beiden Tischbeinen ist mehr als 1 cm	Display zeigt <b>E02</b>	Reset muss durchgeführt werden (siehe Betriebsanleitung)
<b>E05</b>	Antikollisionsschutz	Display zeigt <b>E05</b> , Gestell setzt 5 cm zurück	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollbox muss waagrecht unter der Tischplatte montiert sein, darf nicht wackeln (evtl Schrauben nachziehen)</li> <li>• Hindernisse vom Schreibtisch entfernen</li> <li>• Evtl. Sensitivität niedriger stellen (siehe Betriebsanleitung)</li> </ul>
<b>E06</b>	Problem mit Kontrollbox	Display zeigt <b>E06</b>	Reset durchführen. Keine Besserung, dann Kontrollbox austauschen.
<b>E07</b>	Problem mit Strom	Display zeigt <b>E07</b>	Alle Kabel einmal ausstecken und wieder einstecken, kurz vom Strom nehmen.
<b>E11</b>	Motorkabel 1 ist nicht verbunden	Display zeigt <b>E11</b>	Prüfen ob Motorkabel ordnungsgemäß mit Kontrollbox verbunden ist.
<b>E13</b>	Problem mit Motor 1	Display zeigt <b>E13</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reset durchführen</li> <li>• Lässt sich Reset nicht durchführen ist ggf. eine Hubsäule defekt</li> </ul>
<b>E14 / E17</b>	Motor 1 funktioniert nicht	Display zeigt <b>E14</b> oder <b>E17</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Checken ob die Kabel richtig im Motor eingesteckt sind (schwarze Kappe abnehmen)</li> <li>• Bringt das keine Lösung, Tischbein austauschen</li> </ul>
<b>E18</b>	Motor 1 ist überlastet	Display zeigt <b>E18</b>	Belastung reduzieren, kurz warten mit verstellen.
<b>E21</b>	Motorkabel 2 ist nicht verbunden	Display zeigt <b>E21</b>	Prüfen ob Motorkabel ordnungsgemäß mit Kontrollbox verbunden ist.
<b>E22</b>	Problem mit Kontrollbox	Display zeigt <b>E06</b>	Reset durchführen. Keine Besserung, dann Kontrollbox austauschen.



### RESET DURCHFÜHREN

Runter Taste gedrückt halten bis Gestell ganz nach unten gefahren ist.

Dann Runter Taste für 5 Sekunden gedrückt halten, bis ein Ton zu hören ist.

FEHLERCODE	GRUND	PROBLEM	LÖSUNG
E23	Problem mit Motor 2	Display zeigt <b>E23</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Kabel vom Motor in der Kontrollbox umstecken</li> <li>Wird weiterhin E23 angezeigt, Kontrollbox austauschen</li> <li>Wird E13 angezeigt, ist der Motor defekt. Dann Tischbein austauschen</li> </ul>
E24	Motor 2 funktioniert nicht	Display zeigt <b>E24</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Checken ob die Kabel richtig im Motor eingesteckt sind (schwarze Kappe abnehmen)</li> <li>Bringt das keine Lösung, Tischbein austauschen</li> </ul>
E27	Motor 2 funktioniert nicht	Display zeigt <b>E27</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Checken ob die Kabel im Motor eingesteckt sind (schwarze Kappe abnehmen)</li> <li>Bringt das keine Lösung, Tischbein austauschen</li> </ul>
E28	Motor 2 ist überlastet	Display zeigt <b>E28</b>	Belastung reduzieren, kurz warten mit verstellen.
E08	Die zwei Hubsäulen sind unbalanciert	Display zeigt <b>E08</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reset durchführen. Prüfen ob eine der Säulen viel Spielraum hat</li> <li>Dann muss ggf. ein Bein ausgetauscht werden</li> </ul>
AST	Reset läuft, ist noch nicht beendet	Display zeigt <b>AST</b>	Reset nochmal neu ausführen.
-	Gestell lässt sich nicht verstellen, Display zeigt nichts an	Keine Anzeige am Display	Kabel von Handschaltung in Kontrollbox prüfen und Steckdose prüfen.



### RESET DURCHFÜHREN

Runter Taste gedrückt halten bis Gestell ganz nach unten gefahren ist.

Dann Runter Taste für 5 Sekunden gedrückt halten, bis ein Ton zu hören ist.