


BEDIENUNGSANLEITUNG

ERGONI
HANDSCHALTUNG
FORTIS



Bevor Sie beginnen, bitte beachten:

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Weg des Schreibtisches befinden.
- Stellen Sie sicher, dass der Schreibtisch keine Wände berührt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel eine geeignete Länge haben, um die Höhenverstellung zu ermöglichen.

1. Initialisierung

Wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert oder das Bedienfeld „RST“ anzeigt, muss der Schreibtisch initialisiert werden.

So initialisieren Sie den Schreibtisch:

- Halten Sie «» gedrückt, bis das Gestell die niedrigste Position erreicht hat.
- Halten Sie «» 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
- Der Schreibtisch wurde erfolgreich initialisiert.

2. Bedienung des Schreibtisches

- Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen, bis die höchste Position erreicht ist.
- Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen, bis die niedrigste Position erreicht ist.
- Drücken Sie «» oder «» kurz, um die Höhe des Schreibtisches leicht zu verändern.

3. Einstellen der oberen und unteren Höhenbegrenzung

Das System unterstützt obere und untere Höhenbegrenzungen des Schreibtisches.

So stellen Sie eine obere oder untere Höhenbegrenzung ein:

- Halten Sie «» & «» gleichzeitig 5 Sekunden lang an der gewünschten Höhe gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, der anzeigt, dass die Begrenzungsposition erfolgreich gespeichert wurde.
- Befindet sich der Schreibtisch in der oberen Hälfte des Höhenbereichs, wird die Begrenzung zur höchsten Position.
- Befindet sich der Schreibtisch in der unteren Hälfte des Höhenbereichs, wird die Begrenzung zur niedrigsten Position.

So heben Sie die Höhenbegrenzung auf:

- Methode 1: Setzen Sie das System zurück; die oberen und unteren Höhenbegrenzungen werden aufgehoben.
- Methode 2: Fahren Sie den Schreibtisch bis zur oberen oder unteren Höhenbegrenzung, halten Sie «» & «» gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, der anzeigt, dass die obere oder untere Höhenbegrenzung erfolgreich aufgehoben wurde.

4. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- Wenn das System durch ein neues Bein ersetzt wird oder die Parameter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden müssen, halten Sie «» & «» gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
- Die Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und eine Initialisierung ist erforderlich.

AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

0177 / 445 21 84 oder 07633 / 920 41 41 | info@ergoni.de



ergoni.de