

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERGONI HANDSCHALTUNG PRO LINE BLUETOOTH





BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR HANDSCHALTUNG PRO LINE BLUETOOTH



(Anwendbar auf iOS / Android)

Anleitung: (Bitte stellen Sie sicher, dass der Schreibtisch korrekt installiert ist)

1. Funktion der Handschaltung

Schalten Sie das Gerät ein, wenn Sie es zum ersten Mal benutzen, und schließen Sie den Initialisierungsprozess ab.

Halten Sie die Taste «OK» auf der Handschaltung gedrückt, die Menüleiste wird angezeigt. Wählen Sie „Bluetooth“ aus, indem Sie «» oder «» drücken, und drücken Sie «OK», um fortzufahren. Der Bluetooth-Name der Handschaltung wird oben auf dem Display angezeigt, und die beiden Optionen „EIN“ und „AUS“ werden angezeigt.

Drücken Sie «» oder «», um „Einschalten“ auszuwählen, und drücken Sie «OK», um fortzufahren. Auf dem Handgerät wird „...√“ angezeigt, was bedeutet, dass Bluetooth eingeschaltet wurde.

Wenn Sie „Ausschalten“ wählen und «OK» drücken, um fortzufahren. Die Handschaltung zeigt „...√“ an, was bedeutet, dass Bluetooth ausgeschaltet ist.

Die werkseitige Standardeinstellung ist Bluetooth eingeschaltet.

Hinweis: Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, wird das Bluetooth-Symbol auf dem Display der Handschaltung angezeigt; wenn Bluetooth ausgeschaltet ist, verschwindet das Bluetooth-Symbol aus dem Display.

2. Installation der App

iOS:



Laden Sie „Healthy HWX“ aus dem App Store auf Ihr iPhone herunter

Systemvoraussetzungen: iOS 12.0 oder höher

Android:



Scannen Sie den QR-Code, um die APP zu installieren

3. Verbinden der App

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, klicken Sie auf das APP-Symbol (siehe oben), um es zu öffnen, klicken Sie auf Verbinden um die Bluetooth-Schnittstelle zu öffnen, und wählen Sie nach dem Klicken den gleichen Bluetooth-Namen auf der APP entsprechend dem Bluetooth-Namen, der auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt wird, um eine Verbindung herzustellen. Die Handschaltung zeigt „Bitte halten Sie den Pfeil nach unten gedrückt, um zurückzusetzen“.

4. Navigation in der Menüleiste

a) Auf/Ab

Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen.

Drücken Sie «», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen.

b) 2 Speicherhöhen (Sitzhöhe und Stehhöhe).

Die Sitz- und Stehhöhe kann durch Ziehen der Symbole „Sitzen“ und „Stehen“ auf die gewünschte Höhe eingestellt werden, die in der APP angezeigt wird.

Drücken Sie das graue „Sitzen“- oder „Stehen“-Symbol, um die Höhe des Tisches auf die eingestellte „Sitzen“- oder „Stehen“-Höhe einzustellen.

c) Benutzerdefinierter Modus (Zeiterinnerung)

Im „Benutzerdefinierten Modus“ können Sie ein Sitz-Steh-Verhältnis (innerhalb eines Zeitrahmens von 1 Stunde) einstellen, das Sie einhalten können.

Der „Benutzerdefinierte Modus“ erinnert Sie nach einer bestimmten Zeitspanne daran, aufzustehen oder zu sitzen, je nach dem von Ihnen eingestellten Verhältnis zwischen Sitzen und Stehen.

Um den „Benutzerdefinierten Modus“ einzustellen, rufen Sie die Einstellungsoberfläche auf, indem Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke drücken, und gehen Sie zu „Benutzerdefinierter Modus“.

Die APP zeigt 3 Standardmodi an, Sie können aber auch einen eigenen Modus erstellen.

Um einen benutzerdefinierten Modus zu erstellen, klicken Sie auf „+ Benutzerdefinierter Modus“, klicken Sie auf den grünen Kreis (Sitzzeit) oder den blauen Kreis (Stehzeit), um die erforderliche Sitz- und Stehzeit

(60-Minuten-System) zu vervollständigen, und klicken Sie dann auf „Modus hinzufügen“, geben Sie den Namen für den Modus ein und drücken Sie «OK», um ihn hinzuzufügen.

Eine neue Option für den benutzerdefinierten Modus wird auf der Seite „Benutzerdefinierter Modus“ hinzugefügt.

Wenn der „Benutzerdefinierte Modus“ aktiviert ist, gibt die APP eine Erinnerung aus, wenn die Zeit für das Sitz-Steh-Verhältnis erreicht ist.

Nach Beendigung einer Arbeitsperiode zeichnet die APP auch die Nutzung des ergonomischen Schreibtisches auf.

Die APP zeichnet die Nutzung des Tages, der Woche und des Monats auf.

d) Sprache

Um die „Sprache“ einzustellen, rufen Sie die Einstellungsoberfläche auf, indem Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke drücken, und gehen Sie zu „Sprache“.

Sie können nun zwischen Chinesisch und Englisch umschalten. Die Umstellung der Sprache wird erst nach dem erneuten Aufrufen der APP wirksam.

e) Metrisch/Zoll

Rufen Sie die Einstellungsoberfläche über das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke auf, öffnen Sie „Metrisch/Zoll“, Sie können nun zwischen Metrisch und Zoll umschalten.

f) Profil aktualisieren

Rufen Sie über das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke die Einstellungsschnittstelle auf, Öffnen Sie „Profil aktualisieren“, und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

g) Benutzerhandbuch

Rufen Sie die Einstellungsoberfläche über das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke auf und öffnen Sie das „Benutzerhandbuch“.

5. Trennen Sie die Verbindung zum ergonomischen Schreibtisch

Rufen Sie die Einstellungsseite über das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke auf, drücken Sie auf „Verbinden des Stehpults“ und klicken Sie auf „Verbindung abbrechen“.

Das System kehrt automatisch zur Verbindungsseite zurück, und Sie können bei der nächsten Verwendung schnell eine Verbindung über den Verlauf herstellen.



- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ergoni.

AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

0177 / 4452 184 oder 07633 / 920 4141 | info@ergoni.de



[ergoni.de](https://www.ergoni.de)